

Kalvemælkevarmer - type 1418 - 1420 - 1421

Generelle henvisninger

De foreliggende brugs- og sikkerhedsanvisninger er tiltænkt brugeren. Læs venligst anvisningerne igennem og tag hensyn til forskrifter og henvisninger inden du tager apparatet i brug!

Sikkerhedsanvisninger

Anvendelse: Ved ikke formålsbestemt brug og indgreb i apparatet bortfalder garanti- og ansvarskrav fra producentens side. Spændingsangivelsen på typeskiltet skal stemme overens med spændingen på strømkilden.

Kontrollér alle komponenter inden enhver brug: Lad kun beskadigede dele repareres af fagfolk eller af producenten. Gennemføres reparationer usagkyndigt, kan der opstå ulykker for brugeren. Anvend ved eventuelle reparationer altid original reservedele.

Sikkerhed: Træk altid først netstikket inden du rengør, flytter eller vedligeholder apparatet.

Beskyt tilslutningsledningerne: Benyt ikke tilslutningsledningen til at trække netstikket ud i, og til at bære apparatet i. Vær opmærksom på, at tilslutningsledningerne ikke kommer i forbindelse med varme, olie eller skarpe kanter. Beskadigede tilslutningsledninger kan forårsage brænde, kortslutninger og elektrisk stød. Skulle tilslutningsledningen på dette apparat blive beskadiget, skal den udskiftes med en speciel tilslutningsledning, der fås hos producenten eller dennes Kundeservice.

Regelmæssig vedligeholdelse: Opbevar altid dit produkt sikkert, tørt og utilgængeligt for børn. Vær opmærksom på eventuelle vedligeholdelsesforskrifter. Kontrollér dit apparat med jævne mellemrum. Anvend udelukkende original tilbehør og reservedele.

Nationale og internationale forskrifter: Vær opmærksom på nationale og internationale sikkerheds-, sundheds- og arbejdsbeskyttelsesforskrifter.

Vedligeholdelse og reparation

Apparatet er vedligeholdelsesfrit. I tilfælde af en defekt skal apparatet straks tages ud af brug. I tilfælde af en reparation skal den udføres af et autoriseret værksted, eller send apparatet til reparation hos producenten. På samme måde må en defekt tilslutningsledning kun udskiftes af producenten eller et aut. værksted for at undgå faremomenter.

Tekniske data (1418 - 1420 - 1421)

Effekt:	2300 W	Vægt (1418, 1420):	4,6 kg
Spænding:	230 V	Vægt (1421):	3,8 kg
Beskyttelse:	IPX 7		

Betjeningshenvisninger

Normal anvendelse: Kalve mælkevarmeren er beregnet til at opvarme mælk og foder, der er blandet op med vand. Kalve mælkevarmeren må ikke bruges til andre formål, især ikke til at forhindre vand i at fryse i fodertrugene.

Betjening:

1. Sænk kalve mælkevarmeren med varmeelementet ned i den væske, der skal opvarmes. Overhold den **minimale nedsænkingsdybde**, som er markeret med rillen over varmeelementet. Den **maksimale nedsænkingsdybde** er markeret på nedsækningsrøret og må ikke overskrides. Varmeelementet skal i alle tilfælde være sænket fuldstændigt ned, **og grebet må under ingen omstændigheder komme i berøring med væsken**. Samtidig skal beholderen bestå af et varmebestandigt materiale.

Brug under ingen omstændigheder beholdere af plast!

2. Sæt netstikket i en stikkontakt, som er installeret fagligt korrekt og sikret med et fejlstrømsrelæ (FI) med en mindste smeltestrøm på 30 mA. Væsken må ikke berøres længere!
3. Indstil termostaten på den ønskede temperatur.

(0) svarer til "slukket",

() svarer til en temperatur på ca. 40°C, og

() svarer til en temperatur på ca. 80°C.

Under opvarmningsfasen lyser den røde kontrollampe.

4. **GIV AGT: Apparatet må kun bruges under opsyn.**
5. Sørg ved længere opvarmning for, at væskenniveauet ikke falder under den minimale nedsænkingsdybde. Dæk ikke apparatet eller beholderen til under nogen omstændigheder.
6. Når den røde kontrollampe slukker, så er den ønskede temperatur nået. Drej termostaten til "Slukket" og træk stikket ud af stikkontakten. Lad kalve mælkevarmeren stå med væsken nogle minutter endnu, inden du tager væsken ud.
7. Varmeelementet vil stadig være varmt, også efter at stikket er trukket ud, og må derfor ikke berøres. Stil kalve mælkevarmeren på et ikke-brændbart underlag. Det er forbudt at stille den på brændbare underlag (strå)!
8. Kalve mælkevarmeren skal gøres ren efter hver brug. Varmelegemet kan rengøres med en børste og lunkent sæbevand. Til rengøring af grebsstykket brug en blød klud, som ubetinget skal være fri for opløsningsmidler (acetone, benzin, alkohol og lign.).