VE150 Vaskbar varmelampe

Beskrivelse

VE150 bruges sammen med en overdækning til opvarmning af grisehuler. Der isættes en varmepære på max. 150 Watt og VE150 monteres ovenpå overdækningen efter denne vejledning.
VE150 må ikke anvendes uden en overdækning og den skal altid være fastspændt.
VE150 bruges sammen med et trådnet, hvorved den har beskyttelsen IPX4, eller med et specialglas med gummipakning, hvorved den har beskyttelsen IP55. **Glasset skal vende læben op mod lampen.**
VE150 tåler kraftig vask, herunder højtryksrensning **med reduceret tryk fra 1 m's afstand.** Med beskyttelsen IPX4 gælder det dog kun vask fra oversiden af overdækningen.

Montering og afprøvning

Overdækningen skal altid være minimum 50 cm fra gulvet. Der saves / bores et hul på 210 mm. Glas eller net lægges præcist midt på hullet. En varmepære på max. 150 Watt skrues i fatningen. **Tjek at topmøtrikker og kabelforskruning på lampen ikke har løsnet sig under transport.** Kontroller at lampen kan varme og tag stikket ud igen. Placer VE150 præcist ovenover hullet i overdækningen, så evt. glas holdes fast af VE150. Der må ikke være støv eller snavs på glasset, da det forringer varmegennemgangen. Spænd VE150 fast med de 4 specialskruer. Sæt stikket i og check at varmen fra varmelampen uhindret kan nå gulvet.

Driftvejledning

Korrekt monteret kræver VE150 et minimum af vedligeholdelse. Check at glasset er rent efter en vask. Anvendes VE150 sammen med VE121 eller VE122 varmelampestyring, vil levetiden på varmepæren forøges. Levetiden er dog meget afhængig af, at der ikke forekommer overspænding på nettet.

Afgiver VE150 ingen varme, så prøv at skifte varmepæren: Træk stikket ud. Løsn de 4 skruer 1 – 2 omgange. Drej VE150, så den kan løftes fri af skruerne. Udskift varmepæren (max. 150 Watt). Check glas og pakning for skader, udskift efter behov. Sæt VE150 på plads, så skruerne går gennem hullerne. Drej til stop og spænd skruerne godt til. Manglende fastspænding kan medføre, at snavs ved rengøring trykkes ind på glasset, så varmen ikke kan gå gennem glasset. I stedet bliver VE150 for varm og pærerne vil ikke kunne holde.

Fejlfinding

Varmer VE150 ikke med en ny varmepære, så prøv med én, som kan varme i en anden VE150. Hvis den ikke kan varme, så er der sikkert en fejl i netledningen. Anvend kun originale dele. **Plastledning må ikke anvendes**.
Ved udskiftning skal det sikres, at alle skruer, skiver, isolerskiver, isolerkapper, pakninger m.v. isættes og fastgøres præcist som det var, inden udskiftningen påbegyndtes. **Forskruningen med kabeludgangen skal være godt spændt for at være vandtæt.**

Reservedele

VE150-901 (Kabel m/stik, 2 x teflon, 1 forskruning)
VE150-902 (1 sokkel, møtrik + skruer, 2 PA-skiver, 2 x PFTE isolerskiver)

Tekniske data

Eltilslutning	220 – 240 Volt
Temperaturområde	0 – 30°C, 10 – 95%RH
Varmelampe	Max. 150 Watt, Edison E27 fatning
Tæthed	IPX4 med net, IP55 med glas
Mål	240 x 240 mm, 220 mm høj (ekskl. forskruning for kabel)
Vægt	0,55 kg
CE mærkning	VE150 er konstrueret efter EN 60335-1+A1, A11-2006, EN 60335-2-71-2003