

Mepa Des

Beskrivelse: Desinfektionsmiddel til desinfektion af yveraftørringsbørster i robotmalkeanlæg, malkeklude, malkeanlæg osv.

Produktfordele

- Effektiv overfor alle typer af mikroorganismer (bakterier, gær, skimmelsvampe, sporer, vira)
- Velegnet til desinfektion af klude/børster
- Særdeles velegnet til desinfektion i robot- og malkesystemer

Egenskaber

Koncentrat

Udseende:	klar, farveløs væske *
Opbevaring:	0°C til +40°C
Holdbarhed:	min. 1 år i original emballage
Opløselighed:	blandbart med vand i alle forhold
Vægtfylde/20°C:	1,10 – 1,15 g/cm ³ *
P-indhold:	0,2 %
Flammepunkt:	> 100°C
pH:	2,9 – 3,5 * (1%, 20°C, demi. vand)

Brugsopløsning

Indholdsdeklaration

Hydrogenperoxid, eddikesyre, pereddikesyre og fosphonsyre.

Korrosionsforhold

• Metaller

Under de angivne betingelser er **Mepa Des** foreneligt med: Rustfrit stål, aluminium. Blødt stål, kobber og kobberlegeringer, fortinnet jern samt galvaniseret jern udviser acceptable overfladetak, men stabiliteten af desinfektionsopløsningen forringes.

Det bør ikke udføres statisk desinfektion på grund af risikoen for pitting korrosion. Lang kontakttid, højt kloridindhold i brugsvandet og høje temperaturer fremmer pitting korrosion.

Anvendelig i brugsopløsning overfor PE, PP, PVC, PTFE, PVDF. EPDM, NBR, silikonegummi.

• Plast

• Pakninger

Anvendelse: **Mepa Des** er anvendelig i malkeroboter. Kan anvendes til rengøring og desinfektion af børster og klude til aftørring af patter før malkning. Anvend **Mepa Des** i en brugsopløsning 0,3 – 0,5% til desinfektion i forbindelse med robotter og 0,2% til malkeanlæg og klude. Kontroller med robot-leverandøren at doseringen er indstillet korrekt.

Sikkerhed

Faremærkningen på **Mepa Des** er:

Ætsende (C)

Bland **ikke** Mepa Des med andre produkter!

For relevante risiko- og sikkerhedssætninger henvises til tilhørende 16-punkts leverandørbrugsanvisning.

Oplysningerne på databladet er baseret på vor aktuelle viden og erfaringer. Disse er ikke en lovlig bindende forsikring for definerede egenskaber eller for egnetheden til et specifikt formål. Endvidere, grundet en række parametre som kan påvirke brugen af vore produkter, fritager dette ikke brugeren for selv at under-søge produktets anvendelighed og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger som skal træffes. Yderligere skal en mulig krænkelse af patentrettighederne undgås.